



郑州东站

689+000

郑西客专549+892

进站信号机: 687+376

101#尖: 687+428. 837

103#尖: 687+578. 393

105#尖: 687+778. 357

113#尖: 687+924. 356

117#尖: 687+974. 357

119#尖: 688+123. 319

125#尖: 688+160. 815

129#尖: 688+160. 815

D1线起点145#尖: 0+000

D2线起点149#尖: 0+000

郑西起点157#尖: 549+375. 71

136#尖: 689+774. 768

北上行终点128#尖: 3+182

122#尖: 689+983. 938

120#尖: 689+928. 382

118#尖: 690+077. 938

114#尖: 690+160. 41

西北疏解终点112#尖: 5+653

108#尖: 690+126. 187

106#尖: 690+275. 743

104#尖: 690+304. 657

102#尖: 690+454. 213

进站信号机: 690+594